

Bona White

Technisch merkblad

Primer voor een white wash behandeling op houten vloeren, ideaal voor een Scandinavische stijl! Doorgaans zijn twee lagen Bona White voldoende voor de juiste white wash uitstraling. Voor een nog wittere afwerking kan een derde laag aangebracht worden. Bona White vermindert ook vergeling. Gemakkelijk te verwerken met een Bona roller en praktisch geschikt voor elke houtsoort.

- White wash uitstraling*
- Vermindert vergeling
- Gemakkelijk aan te brengen met een roller
- GreenGuard goedgekeurd voor lage emissies binnenshuis
- niet geschikt voor patroonvloeren

* De uiteindelijke kleurintensiteit wit van Bona White is afhankelijk van de houtsoort. Dezelfde houtsoort kan ook wisselende looizuren en andere natuurlijke stoffen bevatten welke de kleuring kunnen beïnvloeden. Bij twijfel of als u op zoek bent naar een specifieke uitstraling, maak een test vooraf aan het gebruik van Bona White. Om de witte eigenschappen van de vloer te optimaliseren, overlakken met een versie van de Bona Traffic parketlakken. Wij raden niet aan om de Bona White over te lakken met de Bona Mega of Bona Mega Natural, dit om vergeling te voorkomen.

Technische gegevens

Type grondlak:	Gepigmenteerde 1 component polyurethaan/acrylaat primer
Vast stofgehalte:	≈30%
VOC:	max. 60 g/liter
Verdunning:	Niet verdunnen
Droogtijd:	2-3 uur (20°C/60% R.H)
Gereedschap:	Bona Roller (microvezel/fleece)
Verbruik:	12 m ² /liter (≈100g-83g/m ²) per laag
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Reiniging:	Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton.
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	10 x 1 liter (50 dozen per pallet) 3 x 5 liter (44 dozen per pallet)
Certificaten	GreenGuard DIBt (veilig bouwproduct)

Vorbereiding

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Bij voorkeur het Bona Scrad-Pad systeem, Quatro disc of PowerDrive systeem met korrel 100/120 gebruiken voor de laatste schuurgang van het hout. Het afwerken van de vloer dient bij voorkeur direct na het schuren te gebeuren.

De Bona White op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. De minimale ruimte temperatuur is **13°C**.

Afwerking



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona White

Technisch merkblad

Behandelingsschema

2-3x Bona White + 1 of 2 lagen Bona Aflak (Traffic)

Noot:

- des te meer lagen Bona White, des te witter het oppervlak
- het is niet aan te bevelen meer dan twee laklagen per dag aan te brengen. Het risico op overmatig werken van het hout is anders te groot.
- om vergeling te voorkomen de Bona White bij voorkeur afwerken met Bona Traffic, Bona Traffic HD of Bona Traffic Natural.

Gebruiksaanwijzing

1. De can goed schudden voor gebruik en plaats het bijgeleverde filter. Giet vervolgens de primer in de bijgeleverde lakbak (doos en zakken). Het is aan te raden de lak tevens door een lakzeef te gieten om het risico op verontreiniging te beperken.
2. Breng de Bona White aan met een Bona Roller (microvezel/fleece) in een verhouding van 12 m²/liter (100-83 g/m²). Voorkom een opstapeling van lak en tevens een te schraal aangebrachte laag.
3. Wanneer droog (ca. 2-3 uur) de vloer licht opschuren met bij voorkeur het Bona Scrad-Pad Systeem om de opstaande houtvezel te verwijderen. Korrel 150 of fijner wordt hiervoor aangeraden.
4. Goed stofzuigen
5. Breng een 2e laag Bona White aan alvorens de vloer af te werken met Bona Traffic HD Matt/Extra Matt of Bona Traffic Natural.

Tips voor gebruik

1. Start met het aanbrengen van de lak met een roller langs de rand van de ruimte, in de richting van de houtnerf. (van gevel tot gevel) Gebruik een brede kwast om helemaal tot in de hoek te komen.
2. Eventuele kwaststrepen verdelen met een roller.
3. Breng wederom lak aan in de richting van de houtnerf (wederom van gevel tot gevel). Laat echter een smalle strook onbehandeld naast de eerder aangebrachte baan.
4. Vervolgens de lak uitrollen en de onbehandeld gelaten strook opvullen.
5. De behandeling herhalen tot de gehele vloer voorzien is van Bona White.

NOOT! Bona White is primair bedoeld voor de afwerking van stroken en planken vloeren. Het risico op aanzetten is groter bij de verwerking haaks of diagonaal op de nerf van het hout. Bona White is sterk wit gepigmenteerd en daardoor minder geschikt voor donkere houtsoorten.

Onderhoud

Bona White mag nooit als laatste laklaag voor een houten vloer dienen. Er dient dus altijd een beschermende laklaag overheen aangebracht te worden.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

Afwerking



Bona®

BELGIË
Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND
Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com