



Easy and effective. *Naturally*

## Pre-Colour



Verpakkingen:  
2,5 l

Verbruik:  
8-10 m<sup>2</sup>/liter

Beits op waterbasis voor het voorkleuren van onbehandeld hout

Pre-Colour is een beits op waterbasis voor het voorbehandelen van onafgewerkt of pas geschuurd hout binnen, zoals vloeren, trappen, meubels en panelen. Pre-Colour kleurt het hout en versterkt de houtnerf. Pre-Colour is geschikt voor alle houtsoorten.

Vorbereiding: Max. houtvochtigheid: 14% - Omgevingstemperatuur: 20°C -  
luchtvochtigheid: 50-60%

Reinig de vloer met Intensiefreiniger en water in een verhouding van 1:40. Draag tijdens het aanbrengen beschermende handschoenen en een beschermende bril. Het onafgewerkte houtwerk moet fijn geschuurd worden met eindkorrel 100/120 en schoon en droog zijn voordat de Pre-Colour wordt aangebracht.

Toepassing:

1. Voor het aanbrengen de flacon(s) goed schudden en (samen) uitgieten in een schone emmer voor een egaal resultaat.
2. Tijdens het gebruik regelmatig omroeren teneinde kleurverschillen te voorkomen.
3. De Pre Colour met een kwast rijkelijk (minstens 1l/10m<sup>2</sup>) en gelijkmatig aanbrengen in de richting van het hout. Verticale vlakken van onder naar boven bewerken.

Het gereedschap reinigen met water.

Wanneer het hout droog is, moeten eventuele overtollige pigmenten van het oppervlak verwijderd worden. Eventueel reinigen met Intensiefreiniger of wegnemen met een groene of beige pad onder de boenmachine en de vloer stofzuigen. Werk de vloer af met Masterolie, Colour Oil, High Solid Masterolie of Diamond Olie.