

WATERVERLIJMBaar VILT

Wijze van aanbrengen:

- * Maak het te beplakken (poreuze) oppervlak schoon en vettvrij.
- * Maak de oppervlakken van zowel de zelfkleeflaag op het vilt als dat waarop het vilt wordt aangebracht, nat met (warm) water.
- * Laat gedurende ca. 1 minuut het water op de zelfkleeflaag inwerken.
- * Breng het vilt op de vochtige plaats aan en druk het aan.
- * Na enige uren, afhankelijk van de ondergrond en omgevingstemperatuur, kan het vilt worden belast. (uitharding na 24 uur)

PASTILLE FEUTRÉ À BASE D'EAU ET COLLE

Mode d'application:

- * Nettoyez et dégraissez la surface (perméable) à coller.
- * Humidifiez avec de l'eau (chaude) la surface du meuble ainsi que la partie collante de la pastille feutré.
- * Laissez pénétrer l'eau pendant environ 1 minute sur la surface autocollante.
- * Appliquez la pastille feutré sur un endroit humide et bien appuyer.
- * Après quelques heures selon la qualité du meuble et la température ambiante le feutre peut être chargé. (ducir après 24 heures)