

Instructie MS-lijmen in emmers met gesealde folie



1. Haal de deksel eraf.



2. Snijd de folie, gedeeltelijk, zorgvuldig langs de rand af met een mes.



3. Vouw een stukje van de folie om.



4. Snij de folie in zijn geheel rondom af en leg het omgekeerd in de deksel.



5. Leg bij hergebruik de folie weer op de lijm en druk de zijkanten wat aan.



6. Plaats de deksel weer op de emmer en sluit de deksel goed voor een optimale houdbaarheid.